

化学名：丙烯酸（酯）类共聚物铵

INCI 名：Ammonium Acrylates Copolymer

生产地：日本

一、产品规格

丙烯酸（酯）类共聚物铵		
产品型号	JURYMER AT-510	
外观	半透明液体	
性状	固形分	30±1.5
	粘度	15000-35000
	PH 值	7.5-9.5
	Tg (°C)	27.5
包装方式	20 公斤/纸箱	
保质期	出货后 6 个月	

二、产品特点

- (1) 耐水性；
- (2) 形成柔软的皮膜
- (3) 可以用在透明体系中
- (4) 是一种抗静电、粘合剂、成膜剂
- (5) JURYMER AT-510 硬膜，成膜性特强，高粘度，良好的透明度

三、产品用途

作为成膜剂，可用于睫毛膏、眼线笔、指甲油、闪光粉、粉底、防晒霜、定型液。

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。