

化学名：聚丙烯酸

INCI 名：Polyacrylic acid

### 一、产品规格

聚丙烯酸		
产品型号	AC-10H	
外观	浅黄色液体	
状态	固形分	20±1
	粘度 (mPa.s/25°C)	20000-40000
	PH	2.5-3.5
	分子量	80 万
包装规格	20 公斤/纸袋	

### 二、产品特点

1) 具有保水，助粘的作用，可增加与皮肤的附着力。

### 三、产品的用途

用于巴布剂和冷敷贴的粘性增加剂；化妆品中，可作为乳液，雪花膏，化妆水，面膜的保水凝胶的增粘剂。

### 四、配方参考

#### 氟比洛芬巴布剂配方

成分	INCI
氟比洛芬	Flurbiprofen
肉豆蔻酸异丙酯	isopropyl myristate
克罗米通	Crotamion
浓甘油	concentrated glycerol
二氧化钛	Titanium dioxide
羧甲基纤维素钠	Sodium carboxymethyl cellulose
高岭土	Kaolin

明胶	Gelatin
依地酸钠	sodium Edetate
酒石酸	tartaric acid
L-酒石酸钠	Sodium L-Tartrate
二羟氨基乙酸铝（甘羟铝）	Aluminum Dihydroxyaminoacetate
聚山梨酯	Polysorbete
倍半油酸山梨聚糖	Sorbitan Sesquioleate
AH-105X	Partially neutralized acrylic acid
AC-10H	Polyacrylic acid aqueous solution
聚乙烯醇（部分皂化）	Polyvinyl alcohol (partially saponified)
I-薄荷醇	I-Menthol
乳酸薄荷醇	Menthol Lactate
纯净水	
非织布 140cm <sup>2</sup>	
聚丙烯膜 140cm <sup>2</sup>	

该配方的解释权归松金生物科技南通有限公司所有。

**储存：**该产品应在 0~35℃ 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

**安全：**对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。

包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

\*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。